

PLATE KLEEN-140

Limpeza/ Conservante Combinados para Chapa

Produto Nº7879

DESCRIÇÃO

PLATE KLEEN-140 é um produto único que combina uma excelente ação de limpeza e dessensibilização para chapa e goma em um só produto. Ele pode ser usado como um produto de uso geral para limpeza de chapa e dessensibilização.

Para aplicação na impressora, o produto irá restaurar todos os tipos de chapas, executando uma limpeza sem potencial danos ou cegamento a imagem.

Ele contém uma mistura de agentes de limpeza, sais dessensibilizantes e goma, juntamente com ingredientes para lubrificar a imagem, para um rápido entintamento e ação de proteção contra o cegamento após o armazenamento. Portanto é um produto de um só passo para a limpeza e armazenagem de chapas vindas da impressão.

CARACTERÍSTICAS

- Rápida ação de limpeza.
- Dessensibiliza áreas de não imagem.
- Contém ativador de imagem para rápido entintamento.
- Um passo para limpeza, acabamento e preservação.

INSTRUÇÕES DE USO

Agitar antes de usar

Aplicar o produto com um pano úmido para remover a tinta e resíduos de papel da chapa. Limpe com um pano limpo. A chapa restaurada está pronta para o desempenho ideal de impressão.

Para o armazenamento, Aplicar como descrito acima e estiver limpa e seca, tendo a certeza de que toda a tinta tenha sido completamente removida da chapa.

LEIA A FISPQ ANTES DE USAR

DADOS TÉCNICOS

Ponto de fulgor	148°F
VOC	0,99/gal
pH	3,74

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 950ML