

## REVIVAL GEL

GEL DESCRISTALIZANTE PARA ROLOS E BLANQUETAS

5323

### CARACTERÍSTICA

- Densidade específica: 1,037 g / ml.
- Gel de limpeza.
- Adequado para tintas convencionais.
- Indicado para borracha EPDM e NBR .
- Aplicação para heatset, plana e coldset.

### BENEFÍCIOS

#### Gel de limpeza

- Fácil de aplicar
- Evita gotejamento

#### Poder de limpeza forte

- Remove rápida e facilmente depósitos de cálcio

### INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar com um pano úmido, esfregando sobre a blanqueta.

Limpe os rolos de tinta primeiro com uma lavagem convencional. Em seguida, aplique uniformemente sobre os rolos e deixe-o agir durante 5 minutos, dependendo da contaminação.

Certifique-se que a unidade de transferência de tinta esteja separado do sistema de tintagem. Prenda a lâmina e enxágüe com água em abundância.

### TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Não armazene em temperaturas acima de 35°C ou abaixo de -10°C.

Tomar todas as precauções necessárias para evitar a poluição ambiental devido ao vazamento acidental.

Para mais detalhes sobre a saúde e a segurança, por favor consultar a FISPOQ.

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagem: 1 x 500g