

## SUPER RINSE-A-WAY

Limpador de rolos com acúmulo de cálcio

Produto Nº7826

### DESCRIÇÃO

SUPER RINSE-A-WAY foi desenvolvido para dissolver de maneira eficiente depósitos de cálcio sobre os rolos. Os compostos de cálcio aparecem nos rolos das impressoras vindos dos papéis alcalinos, pigmentos das tintas e freqüentemente da água dura. Esses compostos podem formar um depósito branco nos rolos de tinta que são receptivos à água, mas não são receptivos à tinta. Como resultado, reduzem a transferência de tinta ou provocam formação de faixas na rolaria. O ácido acético é comumente utilizado para remover esses depósitos de cálcio, porém sem resolver o problema.

SUPER RINSE-A-WAY é rápido, completo e seguro quando utilizado conforme as instruções de uso. Molha os rolos rápida e completamente, sendo ligeiramente viscoso para permanecer mais tempo nos rolos sem espirrar durante o uso. Aplicações regulares ao primeiro sinal do problema manterão sua impressora rodando como nova.

### BENEFÍCIOS

- Forte, remove depósitos de cálcio rápido e completamente.
- Age em 5 minutos.
- Molha os rolos de maneira eficaz para agir mais rapidamente.
- Mantém 100% a transferência de tinta.
- Não prejudica qualquer parte da impressora.
- Tem viscosidade consistente, o que previne espirrar durante o uso.

### INSTRUÇÕES DE USO

Limpe toda a tinta dos rolos. Após os rolos estarem livres de tinta e secos, solte a lâmina de lavagem e aplique uma pequena quantidade de SUPER RINSE-A-WAY. Deixe agir por 3 a 5 minutos e prenda a lâmina novamente. Adicione um pequena quantidade de SUPER RINSE-A-WAY para retirar eventuais resíduos. Após 2 a 3 minutos, lave os rolos completamente com água.

Inspecione os rolos e certifique-se de que não há nenhum composto de cálcio sobre os rolos. Se algum depósito ainda for achado, repita a seqüência de lavagem.

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagem de 5Litros