

## WATER CARE SP 7003

Re-mineralizada ( Agente Endurecedor )

Produto Nº 20417

### DESCRIÇÃO

**WATER CARE SP 7003** é um concentrado re-mineralizado. É utilizado em situações onde a água é tratada por osmose reversa por causa da extrema dureza ou flutuações inaceitáveis de qualidade, por exemplo, por fatores sazonais. Adição de **WATER CARE SP 7003** para a água tratada traz a dureza da água de volta ao nível ideal para a impressão.

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

#### Qualidade constante da água

- Sem flutuações no balanço água/tinta
- PH e condutividade constante da solução de fonte

#### Uso universal

- compatível com todos os aditivos solução de fonte

#### Dosagem baixa

- Uso econômico

### INSTRUÇÕES

Adição de 0,5% do **WATER CARE SP 7003** dá a água uma dureza de 10°DH. A dureza de 8 a 12°DH é reconhecida como sendo a melhor faixa para a impressão offset

### MISTURA MANUAL

Adicionar 0,5% de **WATER CARE SP 7003** na solução de fonte de trabalho

### MISTURA AUTOMÁTICA

Definir a dosagem de 0,5% no equipamento de dosagem

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Dosagem	0,5%
Dureza	dosagem de 0,5% aumenta em 10°DH
Condutividade	dosagem de 0,5% aumenta em 265µS
Solução	Aquosa
Cor	incolor

### TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

**WATER CARE SP 7003** deve ser armazenado em temperatura ambiente e protegido do congelamento. Em caso acidental de congelamento, agitar a fim de homogenizar os componentes separados