

## UV WASH 1076

Limpador para tinta UV

Produto Nº2045

### CARACTERÍSTICA

- UV WASH 1076 limpa blanquetas e rolos de tinta fácil e minuciosamente quando utilizado tinta UV.

### BENEFÍCIOS

- UV WASH 1076 é um limpador de rolos e blanquetas para tinta e vernizes UV.
- UV WASH 1076 pode ser utilizado em impressoras planas e de formulários.
- Pode ser utilizado com lavadores automáticos de blanquetas ou com limpeza manual.
- Aprovado por FOGRA para Heidelberg, MAN Roland e Baldwin.

### INSTRUÇÕES DE USO

Aplique UV WASH 1076 com a impressora rodando e limpe os rolos esfregando-os. Utilize em impressoras com sistema automático de lavagem.

Limpe a blanqueta com um pano saturado com UV WASH 1076.

### DADOS TÉCNICOS

Cor	Amarelo claro
Miscibilidade em água	Miscível em água
Ponto de fulgor	76° C
Odor/fragrância	Característico
Gravidade específica	0,913

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagem de 20 e 200Litros