

## NON-PILING ADDITIVE

Aditivo para eliminar encrustamento ou (Piling)  
Aditivo para Solução de Fonte

Produto Nº7116

### DESCRIÇÃO

**NON-PILING ADDITIVE**, foi formulado para reduzir ou eliminar as condições que conduzem a um excessivo encrustamento sobre as blanquetas.

### INSTRUÇÕES DE USO

A quantidade que deverá ser usada de **NON-PILING ADDITIVE** dependerá de muitos fatores. Para começar, utilize de 1 a 2 % sobre o volume total da solução de fonte já preparada. As quantidades máximas variam de acordo com o problema.

### APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagem de 20Litros

### NECESSIDADE DO PRODUTO E SEU USO

O encrustamento das blanquetas é um dos problemas mais frustrantes que pode ocorrer em impressoras rotativas e algumas impressoras planas, que provoca parada de máquina para a limpeza das blanquetas ou perda de imagem devido às crostas que se formam nas blanquetas. Esse problema pode ser eliminado com o uso freqüente de **NON-PILING ADDITIVE**.

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Econômico – baixa % de utilização
- Reduz a freqüência entre as lavagens das blanquetas, assim como o desperdício.
- Não causa dano e não interfere no desempenho da solução de fonte.
- Alto ponto de fulgor e não tem problemas de armazenamento.