

MRC FAST-ALT

Limpador dos rolos dosadores do sistema de molhagem

Produto Nº7667

DESCRIÇÃO

MRC FAST-ALT é um solvente de secagem rápida especialmente desenvolvido para limpar principalmente os rolos dosadores e toda roleria do sistema contínuo de molhagem. Os sistemas de molhagem necessitam de um rolo dosador polido e limpo, que garanta uma transferência uniforme da solução de fonte para as chapas e diminua a possibilidade de formação de faixas e estrias.

As lavagens periódicas das blanquetas e dos rolos podem deixar resíduos na superfície dos rolos do sistema de molhagem, que irão interferir em sua eficiência.

MRC FAST-ALT proporciona rápida lavagem e evaporação, não deixando resíduos. Não contém cloreto de metila.

BENEFÍCIOS

- Não reage fotoquimicamente.
- Limpeza e secagem rápidas.
- Limpa os rolos dosadores sem atacar os componentes de borracha.
- Não contém cloreto de metila.
- Não contém solventes clorados.
- Parcialmente miscível em água para não deixar resíduos de óleo.

INSTRUÇÕES DE USO

Desengate o rolo dosador e não o deixe em contato com os outros rolos. Com um pano limpo saturado de MRC FAST-ALT, limpe o rolo dosador. Após, limpe também os outros rolos. O rolo dosador pode ser limpo diariamente no final do turno ou quando aparecer acúmulo da tinta.

DADOS TÉCNICOS

Velocidade de secagem	Muito Rápida
Miscibilidade em água	Parcial
Ponto de fulgor	- 12° C
VOC (método 24)	5,4 lb/gal
Reatividade fotoquímica	Não
Odor/Fragrância	Suave de solvente
Gravidade específica	0,77
Validade	18 meses

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagem: 5litros